



Der Authentifizierungsserver ist ein Bestandteil unserer mOTruck Lösung und ist für die Funktionsfähigkeit der kompletten Lösung notwendig. Durch das Einstecken der Unternehmenskarte in den Kartenleser erhält man eine Berechtigung für das Herunterladen und die Authentifizierung aller Daten aus dem digitalen Tachographen.

Technische Voraussetzungen

- DHCP Server muss in Netzwerk vorhanden sein, damit IP Adressen zugewiesen werden können
- Mikroprozessor Einheit benötigt Internetzugang (kommuniziert mit entf. Server)
- Nach Möglichkeit dauerhaft eingesteckte separate Unternehmenskarte (für automatische Autorisierung von Downloads benötigt)
- Freie 230V Steckdose für Steckernetzteil
- Netzkabel (RJ45 Stecker Cat 5/6/7) muss gesteckt werden (nicht im Lieferumfang)
- Mitgelieferter Kartenleser wird an freien USB Port an Mikroprozessor Einheit angeschlossen

Lieferumfang:

- 230V Steckernetzteil
- Mikroprozessor Einheit
- Kartenleser mit USB Kabel

